Spárování bluetooth tiskárny s iOS zařízením

- 1. Otevřte výklopný kryt na tiskárně
- 2. vložte papírový termo kotouček
- 3. poté zapněte tiskárnu

4. Zapněte bluetooth

4.2. klikněte na "NASTAVENÍ"



	13:06	• 0078					
Settings							
Ð	Airplane Mode	G					
7	Wi-Fi	Not Connected	,				
*	Bluetooth	Off	2				
9 <u>8</u> 0	Cellular		2				
3	Personal Hotspot	Off	2				
•	Carrier	CHINA MOBILE	2				
٦	Notifications		3				
8	Control Center		à				
C	Do Not Disturb		2				
0	General	O	2				
AA	Display & Brightness	5	,				



5. STAŽENÍ APLIKACCE "Light Blue"

5.1. Klikněte na "App Store"



5.2. Vyhledejte a nainstalujte

aplikaci "LightBlue"

0 Q 1





6. SPÁROVÁNÍ S TISKÁRNOU

6.1. po spuštění automaticky vyhledá bluetooth tiskárny

	13:08	7 0 88%		13:09	√ 0 \$ 88% ■		
Info	LightBlue	+	< LightBlue	Peripheral	Clone		
Peripherale	Noorby		printerOC)1			
-71 1 service			1				
Virtual Perip	oherals				100100100		
			Connected				
			ADVERTISE	MENT DATA	Show		
			Device Info	rmation			
			Manufacture	r Name String	5		
			Model Numi BT5050	ber String	>		
			Serial Numb	er String	5		
			Hardware R	evision String	>		
			Firmware Re 2030030	wision String	5		
			Software Re	wision String	5		
	1.20			Log			

PROCES SPÁROVÁNÍ JE U KONCE, NYNÍ MŮŽETE NASTAVIT TISKÁRNU V POKLADNÍ APLIKACI A ZAČÍT TISKNOUT.

6.2. vyberte "printer 001",

dojde ke spárování